

Tablones de plafón WoodHaven™ instalación de remodelación

► ¡Use su sistema de instalación existente de 15/16 pulg. y los clips Easy Up® para transformar su antiguo plafón en un bello aspecto de madera!



PASO 1

Retire los paneles de techo



PASO 2

Coloque las abrazaderas a presión



PASO 3

Coloque los tablones; deslice y sujete las abrazaderas

Revise y complete las instrucciones de instalación para ver más detalles y consideraciones importantes sobre el proyecto.

NOTA: La cuadrícula existente debe ser 15/16 pulg. Antes de la instalación, asegúrese de que el clip encaja perfectamente en la rejilla, pero que todavía puede deslizarse. Solicite un clip de muestra en ceilings.com/espanol.



Armstrong®
CEILINGS