

Rails et attaches Easy Up^{MD} aperçu de l'installation



ÉTAPE 1

Fixez les rails métalliques (article no 1190) perpendiculairement aux solives de plafond



ÉTAPE 2

Fixez les attaches (modèles 1191 ou 1191SC)



ÉTAPE 3

Positionnez le carreau ou la planche; faites glisser l'attache et fixez-la

Article illustré : 480 Planche Country Classic^{MC}
Des carreaux de plafond à montage en surface de 12 x 12 po, et planches de WoodHaven^{MC} peuvent également être utilisés avec ce système.



Armstrong^{MD}
PLAFONDS