



Trousse d'installation de plafond suspendu QuickHang^{MC}

Armstrong^{MD}
PLAFONDS

Guide d'estimation

Trouvez les dimensions de la pièce sur les rangées de gauche et du haut, et trouvez le nombre exact de trousse d'installation nécessaire pour votre projet. Chaque trousse d'installation permet d'installer 64 pi carrés de panneaux de plafond.

Trousses d'installation pour plafond suspendu pour des panneaux de 24 po x 24 po ou de 24 po x 48 po

	6 pi	8 pi	10 pi	12 pi	14 pi	16 pi	18 pi	20 pi
6 pi	1	1	1	2	2	2	2	2
8 pi	1	1	2	2	2	2	2	3
10 pi	1	2	2	2	3	3	3	4
12 pi	2	2	2	3	3	3	4	4
14 pi	2	2	3	3	4	4	4	5
16 pi	2	2	3	3	4	4	5	5
18 pi	2	3	3	4	4	5	6	6
20 pi	2	3	4	4	5	5	6	7

Trousse d'installation blanche pour des panneaux de plafond de 24 po x 24 po	Trousse d'installation noire pour des panneaux de plafond de 24 po x 24 po	Trousse d'installation blanche pour des panneaux de plafond de 24 po x 48 po
La trousse comprend : 3 tés principaux Prelude ^{MD} de 72 po 9 tés croisés – 48 po 9 tés croisés – 24 po 6 moulures murales – 72 po 6 crochets QuickHang ^{MC} de 12 po 6 supports de solives 40 clous	La trousse comprend : 3 tés principaux Prelude ^{MD} de 72 po 9 tés croisés – 48 po 9 tés croisés – 24 po 6 moulures murales – 72 po 6 crochets QuickHang ^{MC} de 12 po 6 supports de solives 40 clous	La trousse comprend : 3 tés principaux Prelude ^{MD} de 72 po 9 tés croisés – 48 po 6 moulures murales – 72 po 6 crochets QuickHang ^{MC} de 12 po 6 supports de solives 40 clous
Numéro de trousse — 6362WH	Numéro de trousse — 6362BL	Numéro de trousse — 6364WH

Cette estimation de matériel sera utilisée en guise de guide seulement.