

DIRECTIVES DE NETTOYAGE

Produits pour plafonds et suspensions Armstrong^{MD}

En vigueur en décembre 2020

À cause des différents finis et des différentes textures de nos produits, différentes méthodes de nettoyage sont nécessaires. Vous trouverez ci-dessous les produits par famille de produits ou par nom de produit spécifique. Les produits ci-dessous se composent d'une ou plusieurs lettres faisant référence à la méthode de nettoyage appropriée. Les méthodes de nettoyage se trouvent à la page 2.

PRODUIT OU FAMILLE DE PRODUITS	NUMÉRO D'ARTICLE	MÉTHODE DE NETTOYAGE
Famille AcoustAffix ^{MD}	2012, 2012WH, 2012BL	H
Brightex ^{MC} avec AirGuard ^{MC}	1231	A ou B
Texture fine Classic	954	A
Famille Easy Elegance ^{MC}	Divers	B, C, D, E
Famille de fibre de verre	403, 404, 410, 416, 420	B
Famille Fine Fissured ^{MC}	922, 928, 932	A ou B
Fine Fissured noir	1728BL	F
Cannelé	1203	A ou B
Famille Lumawash ^{MD}	972, 973	G
Famille Métallaire ^{MC}	Divers	D
Systèmes de suspension Prelude ^{MD} et Suprafine ^{MD}	Divers	C
Trousses d'installation QuickHang ^{MC}	6362WH, 6362BL, 6364WH	C
Raised Panel ^{MC}	1201	A ou B
Famille texturée aléatoire	933, 934, 935	A ou B
Famille Sahara ^{MC}	271, 273, 276, 9768, 9769	A
Sand Pebble ^{MC}	269	A ou B
Festonné	1202	A ou B
Rainuré	9767	A
Famille de panneaux surélevés uniques blancs	1205, 1210	A ou B
SuperTuff ^{MC}	241	A ou B
Tango	1206	A ou B
Famille Textured	942, 949	A ou B
Famille Tincraft ^{MC}	8008, 8009	A ou B
Famille WoodHaven ^{MC}	Divers	D
Famille Yuma White ^{MD}	490, 491, 492, 493	A ou B

DIRECTIVES DE NETTOYAGE

Panneaux de plafond et systèmes de suspension Armstrong^{MD}

En vigueur en décembre 2020

Méthodes de nettoyage

- A – Un système d'aspiration commercial avec une capacité d'aspiration de 100 po/H2O est recommandé pour éliminer les particules de poussière. L'accessoire de nettoyage du système d'aspiration doit être un manchon de 3 po de diamètre avec des poils naturels. Un filtre pour aspirateur HEPA est recommandé pour minimiser la poussière en suspension dans l'air pendant la procédure de nettoyage. Prenez soin d'éviter toute pression excessive pendant le nettoyage. Utilisez une action de tamponnement pour minimiser la perte potentielle de texture de surface.
- B – À l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge avec un détergent doux, essuyez légèrement la surface du panneau pour enlever la saleté.
- C – Utilisez un nettoyant ménager doux (comme Fantastik^{MD}) et un chiffon doux. Avant de nettoyer la suspension, retirez les panneaux de plafond pour empêcher la solution de nettoyage ou la saleté de se transférer sur les panneaux.
- D – N'utilisez pas de détergents chimiques puissants ou abrasifs. Pour garder le plafond en bon état, appliquez un détergent doux dilué dans de l'eau chaude à l'aide d'un chiffon doux, rincez et essuyez à l'aide d'un chamois. Les taches huileuses ou tenaces qui ne s'enlèvent pas au lavage peuvent être essuyées à l'aide de produits (comme Fantastik^{MD}), mais vous devrez faire preuve de prudence afin de ne pas altérer le fini brillant de la peinture.
- E – Utilisez un linge blanc propre, sec et doux pour essuyer la poussière ou nettoyer les empreintes digitales graisseuses. Si ce n'est pas suffisant, essuyez le panneau à l'aide d'un chiffon blanc propre, humide et doux ou d'une éponge imbibée d'un détergent doux.
- F – Utilisez un plumeau ou un aspirateur pour enlever la poussière des produits colorés (voir la remarque ***).
- G – Utilisez un chiffon humide, une éponge ou une brosse à poils doux avec de l'eau et un détergent ou désinfectant doux et clair. Essuyez ou frottez doucement la surface du panneau en appliquant une pression moyenne. Vaporisez légèrement les panneaux avec un agent nettoyant clair ou un désinfectant clair et essuyez-les avec un chiffon sec.
- H – Utilisez un linge blanc propre, sec et doux pour essuyer la poussière ou nettoyer les empreintes digitales graisseuses. Si cela ne nettoie pas le panneau, utilisez un chiffon blanc humide, propre et doux.

– Lorsque les mots « détergent doux et clair » sont mentionnés, utilisez un détergent liquide à vaisselle clair.

– Lorsque les mots « désinfectant clair » sont mentionnés, utilisez de l'hypochlorite de sodium, de l'alcool isopropylique, du peroxyde d'hydrogène ou de l'ammonium quaternaire.

– Pour les taches grasses, utilisez des produits clairs, comme Fantastik^{MD}.

*** Nous ne recommandons l'utilisation d'aucun chiffon humide ou sec, car l'utilisation de la pression (frottement) pour nettoyer le fini causera le « brunissage » (ou le polissage) de la couleur, qui ressemblera à des stries provoquées par la modification de l'intensité du lustre.

ceilings.com/francais

Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées.
© 2021 AWI Licensing LLC


PLAFONDS