

Directives pour le nettoyage et la désinfection:

Ultima^{MD} HealthZone Santé^{MC}, Ultima^{MD} HealthZone Santé^{MC} à haut CRB, Calla^{MD} HealthZone Santé^{MC} et Optima^{MD} HealthZone Santé^{MC}

Les produits suivants peuvent être nettoyés et désinfectés avec plusieurs nettoyeurs. En raison de la possibilité d'affecter le fini, veuillez suivre les directives particulières ci-dessous:

- Il est recommandé de n'utiliser que des nettoyeurs transparents, car les liquides teints peuvent décolorer le fini des panneaux de plafond de manière permanente.
- Il est recommandé de ne nettoyer que la face finie du panneau.
- Les panneaux ne devraient jamais être submergés dans de l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait affecter négativement l'intégrité du panneau.
- Veuillez suivre les recommandations de sécurité concernant le port de gants et de lunettes de protection indiquées par le fabricant du produit nettoyeur et de l'équipement de nettoyage.

PRODUIT	DÉSINFECTANT, MÉTHODES DE NETTOYAGE ET PRODUITS NETTOYANTS RECOMMANDÉS		
	(A) Frotter	(B) Vaporiser	(C) Nébuliser
Ultima ^{MD} HealthZone Santé ^{MC}	3% – peroxyde d'hydrogène	0,12% – eau de Javel (CDC)	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave ^{MC}
Ultima ^{MD} HealthZone Santé ^{MC} à haut CRB		0,085% – nettoyeur désinfectant neutre Diversey ^{MC} – Morning Mist ^{MC}	Dilué à 2 oz par gallon – nettoyeur désinfectant neutre Diversey ^{MC} – Morning Mist ^{MC}
Calla ^{MD} HealthZone Santé ^{MC}	0,085% – nettoyeur désinfectant neutre Diversey ^{MC} – Morning Mist ^{MC}	0,085% – nettoyeur désinfectant neutre Diversey ^{MC} – Morning Mist ^{MC}	Dilué à 2 oz par gallon – Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave ^{MC}
Optima ^{MD} HealthZone Santé ^{MC}	0,085% – nettoyeur désinfectant neutre Diversey ^{MC} – Morning Mist ^{MC}	0,085% – nettoyeur désinfectant neutre Diversey ^{MC} – Morning Mist ^{MC} Metrex ^{MC} CaviCide ^{MC}	Dilué à 2 oz par gallon – Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave ^{MC}

Veuillez suivre le temps d'attente recommandé par le CDC et l'EPA pour tous les nettoyeurs désinfectants. Les produits HealthZone Santé Create^{MC} ne peuvent pas être nettoyés avec des nettoyeurs désinfectants.

Nettoyage standard avec un détergent:

- Calla^{MD}, Ultima^{MD} et Optima^{MD} HealthZone Santé^{MC} peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, d'une éponge ou d'une brosse à soies souples avec de l'eau et un détergent transparent et doux.
- Retirer toute saleté visible avant d'appliquer un nettoyeur liquide.
- Frotter ou laver gentiment la surface du panneau en appliquant une pression moyenne.
- Sécher l'excédent de liquide à l'aide d'un chiffon en microfibre blanc et propre.

REMARQUE: Si le liquide n'est pas séché, il pourrait tacher la surface du panneau après un certain temps.

Disinfectant Cleaning Methods

A—Application par frottement

- Retirer toute saleté visible avant d'appliquer un nettoyeur liquide.
- Utiliser la concentration de nettoyeur selon ce qui est indiqué dans le tableau ci-dessus.
- Appliquer le nettoyeur à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon de nettoyage. Essorer le liquide en excédent jusqu'à ce que l'éponge ou le chiffon demeure seulement humide.
- Frotter gentiment et avec une pression égale le produit nettoyeur sur la surface du panneau avec l'éponge ou le chiffon humide. Faire des passages égaux, jusqu'à 5 fois sur un même endroit de la surface. Ne pas dépasser le temps d'exposition recommandé par le fabricant du produit nettoyeur (généralement 10 minutes).
- Frotter à l'aide d'un chiffon en microfibre blanc et propre afin de sécher le liquide en excédent.
- Laisser le panneau sécher complètement.

REMARQUE : Si le liquide n'est pas séché, il pourrait tacher la surface du panneau après un certain temps.

B—Application par vaporisation

- Retirer toute saleté visible avant d'appliquer un nettoyeur liquide.
- Utiliser la concentration de nettoyeur selon ce qui est indiqué dans le tableau ci-dessus.
- Vaporiser uniformément le désinfectant recommandé sur la surface du panneau.
- Sécher avec un chiffon en microfibre blanc et sec après le temps d'attente recommandé (généralement 10 minutes).

C—Application par nébulisation

- Suivre les instructions du fabricant de l'équipement concernant la distance de la surface, l'équipement de protection et la ventilation.
- Si un autre produit nettoyeur a été utilisé dans l'équipement de nébulisation, s'assurer de bien nettoyer l'équipement avant son utilisation afin d'éviter une possible contamination de la surface du panneau avec un produit nettoyeur non compatible ou qui pourrait tacher.
- Retirer toute saleté visible avant d'appliquer uniformément le nettoyeur.
- Sécher complètement à l'aide d'un chiffon en microfibre blanc et propre. Autrement, le panneau peut être séché à l'air.



Mise en garde:

Les conditions de nettoyage et l'esthétique peuvent être influencées par d'autres conditions du site. Les présentes instructions ne concernent que l'entretien de l'esthétique et de l'intégrité des produits des Solutions de plafond Armstrong. Veuillez consulter les instructions et les directives du fabricant concernant tout produit nettoyant ou désinfectant relatives à l'utilisation et à l'efficacité.

Morning Mist^{MC} est une marque de commerce de Diversey, Inc.
CaviCide^{MC} est une marque de commerce de Metrex^{MC} Research, LLC
ShockWave^{MC} et le logo ShockWave^{MC} sont des marques de commerce de Fiberlock Technologies, Inc.
Inspirés d'espaces remarquables^{MD} is a registered trademark of AFI Licensing LLC,
All other trademarks used herein are the property of AWI Licensing LLC and/or its affiliates
© 2020 AWI Licensing LLC

<https://www.armstrongceilings.com/commercial/fr-ca/>

Inspirés d'espaces remarquables^{MD}



Armstrong^{MD}
SOLUTIONS PLAFOND