




PAUTAS DE DESINFECCIÓN:




Familia de Productos Armstrong CleanAssure™




La familia de productos CleanAssure™ incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes que se pueden desinfectar con los productos desinfectantes recomendados por el CDC y aprobados por la EPA. Debido al impacto potencial en el acabado, siga las instrucciones específicas a continuación:

- Se recomienda utilizar sólo limpiadores transparentes, ya que los líquidos teñidos pueden decolorar permanentemente el acabado de los plafones.
- La limpieza solo se recomienda para la cara acabada del plafón.
- Los plafones nunca deben ser remojados en agua u otros líquidos, ya que esto puede tener un efecto adverso en la integridad del plafón.
- Utilice las recomendaciones de seguridad para guantes y protección ocular que proporciona el fabricante del desinfectante y el equipo de limpieza.

PRODUCTO	PULVERIZAR CON NIEBLA 		USAR ATOMIZADOR 		LIMPIAR CON PAÑO 	
	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave™ - Diluido 2oz por galón	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 2oz por galón	Bleach – 0.12%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Peróxido de hidrógeno – 3%
ACOUSTIBuilt™	•	•	•			
Axiom® Cornisas de iluminación indirecta Knife Edge® Molduras y anillos de columna Paired Transitions Vector® Interlude®	•	•	•	•		•
Calla® Calla® Alto CAC Alto NRC PrivAssure™ Shapes para DESIGNFlex® Vector®	•	•				
Calla® Health Zone™	•	•		•	•	
Ceramguard®/ Ceramguard® Fine Fissured™	•	•	•		•	
Cirrus®/Cirrus® alto NRC	•	•			•	
Clean Room™ FL VL FL para Prelude® XL Max®	•	•	•		•	•
Clean Room™ sistemas de suspensión en aluminio y acero	•	•	•		•	
Plataforma de carga continua (CLP) para Prelude® XL®	•	•	•		•	•

PRODUCTO	PULVERIZAR CON NIEBLA 		USAR ATOMIZADOR 		LIMPIAR CON PAÑO 	
	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave™ - Diluido 2oz por galón	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 2oz por galón	Bleach – 0.12%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Peróxido de hidrógeno – 3%
Iluminación lineal para Paneles de Yeso y ACOUSTIBuilt™	•	•	•	•		•
FeltWorks® Plafones Acústicos FeltWorks® Blades Kits Ebbs y Flows Kits Peaks y Valleys Kits Rectangles FeltWorks® Open Cell Kits Ebbs y Flows Kits Peaks y Valleys Kits Rectangles			•			
Fine Fissured™ / Fine Fissured™ para Prelude® XL Max®		•				
Te Dimensional Interlude® XL® HRC	•	•	•	•		•
InvisAcoustics™		•				
Kitchen Zone™	•	•	•		•	•
Lyra® Concealed PB Direct Apply PB Shapes para DESIGNFlex® Base Vegetal (PB) (PB) Base Vegetal Alto CAC Vector®	•	•				
MetalWorks™ 3D Blades–Classics Marquesinas Capz Clip-on Concealed Linear Shapes para DESIGNFlex® Snap-in Tegular Torsion Spring Torsion Spring Shapes Vector® y Vector® Exterior Wings DESIGNFlex® Tegular MetalWorks™ Mesh Expanded Metal Welded Wire Woven Wire	•	•	•			•

PRODUCTO	PULVERIZAR CON NIEBLA 		USAR ATOMIZADOR 		LIMPIAR CON PAÑO 	
	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave™ - Diluido 2oz por galón	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 2oz por galón	Bleach – 0.12%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Peróxido de hidrógeno – 3%
Optima® y Spectra™ Capz™	•	•				
Optima® Concealed	•	•				
Optima® Health Zone™		•	•		•	
Optima® Orilla Cuadrada y Tegar PB Shapes para DESIGNFlex® (PB) Base Vegetal Vector® Prelude® XL Max®		•				
Prelude® Concealed ML 15/16" Plus XL® Aluminio 15/16" Plus XL® Acero inoxidable 15/16" XL® 15/16" Plus XL XL® 15/16" para aplicaciones exteriores Fire Guard 15/16" XL® Alto contenido reciclado XL Max®	•	•	•	•		•
School Zone® Fine Fissured™		•		•		
Silhouette® XL® 9/16" Alto contenido reciclado – Ranura de 1/4" XL® 9/16" Alto contenido reciclado – Ranura de 1/4"	•	•	•	•		•
SingleSpan™ Sistema acústico para Pasillos	•	•	•	•		•
SoundSoak® 60 Anchorage FR-701 Lido Metallation Rhythms® Spinel SoundSoak® 85 Anchorage FR-701 Lido Metallation Rhythms® Spinel Tempos	•					

PRODUCTO	PULVERIZAR CON NIEBLA 		USAR ATOMIZADOR 		LIMPIAR CON PAÑO 	
	Fiberlock Technologies, Inc. – ShockWave™ - Diluido 2oz por galón	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 2oz por galón	Bleach – 0.12%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Diversey™ – Morning Mist™ Neutral limpiador desinfectante Diluido 0.085%	Peróxido de hidrógeno – 3%
Suprafine® 9/16" XL® 9/16" XL® Fire Guard 9/16" XL® Alto contenido reciclado XM 9/16" Sistema para Shapes	•	•	•	•		•
TechZone® con Calla® plafones Lyra® PB plafones Lyra® PB Plafones técnicos Optima® plafones Optima® Plafones técnicos Ultima® Plafones técnicos		•				
TechZone® con MetalWorks™ plafones MetalWorks™ Plafones técnicos Ultima® plafones WoodWorks® plafones WoodWorks® Plafones técnicos		•	•		•	
Ultima® Alto NRC Orilla Cuadrada Shapes para DESIGNFlex® Vector® Prelude® XL Max®		•				
Ultima® Health Zone™ / Ultima® Health Zone™ Alto NRC		•	•		•	
WoodWorks® Channeled Plank Concealed Grille Grille Tegular Linear – Plafones de madera sólida Linear – Plafones de madera enchapada Linear – Tablones de madera enchapada Open Cell Shapes para DESIGNFlex® Tegular Vector®	•	•	•	•	•	•

Siga el tiempo de permanencia recomendado por los CDC y la EPA para todos los limpiadores desinfectantes.
Los plafones HealthZone™ Create!™ no se pueden limpiar con limpiadores desinfectantes.

Métodos desinfectantes

PULVERIZAR CON NIEBLA

- Siga las instrucciones del fabricante del equipo con respecto a la distancia de la superficie, el equipo de protección y la ventilación.
- Si se ha utilizado otro limpiador en el equipo para niebla, asegúrese de limpiar a fondo el equipo antes de usarlo, para evitar la contaminación potencial de la superficie del plafón con un limpiador no compatible, o evitar que se manche
- Retire cualquier suciedad obvia antes de aplicar uniformemente el limpiador.
- Seque con un paño de microfibra blanco y limpio. Alternativamente el plafón puede secar al aire.



USAR ATOMIZADOR

- Retire cualquier suciedad obvia antes de aplicar un limpiador líquido.
- Utilice la concentración del limpiador como se proporciona en la tabla anterior.
- Rocíe el desinfectante recomendado uniformemente sobre la superficie del plafón
- Limpie con un paño de microfibra blanco y seco después de lo tiempo de permanencia recomendado (normalmente 10 minutos).



LIMPIAR CON PAÑO

- Retire cualquier suciedad obvia antes de aplicar un limpiador líquido.
- Utilice la concentración del limpiador como se proporciona en la tabla anterior.
- Aplique el limpiador en una esponja o un paño de limpieza. Exprima el exceso de líquido hasta que la esponja o el paño estén húmedos.
- Limpie suave y uniformemente el limpiador a través de la superficie del plafón con la esponja o paño húmedo. Utilice trazos uniformes, hasta 5 pasadas a través de una sola posición a lo largo de la superficie. No exceda el tiempo de permanencia recomendado por el fabricante del limpiador (normalmente 10 minutos).
- Limpie con un paño de microfibra blanco y limpio para eliminar el exceso de líquido.
- Deje que el plafón termine de secarse.



NOTA: Si no se retira el líquido excesivo, puede manchar la superficie del plafón con el tiempo.

Descargo de Responsabilidad

Las condiciones de limpieza y la estética pueden verse afectadas por condiciones adicionales en el sitio. Estas instrucciones se refieren únicamente al mantenimiento de la estética y la integridad de Productos de Armstrong Ceiling Solutions. Consulte las instrucciones del fabricante y orientación con respecto a cualquier producto de limpieza o producto desinfectante para su uso y eficacia.

Morning Mist™ es una marca comercial de Diversey, Inc.
ShockWave™ y ShockWave™ Logo son marcas comerciales de Fiberlock Technologies, Inc.
Inspiring Great Spaces™ es una marca registrada de AFI Licensing LLC; Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas
© 2021 AWI Licensing LLC • Impreso en los Estados Unidos de América.

armstrongceilings.com (seleccione su país)