

Precautionary and First Aid Measures



Armstrong®
Ceilings

Precautionary Measures: During the installation, be certain that the work site is well ventilated and avoid breathing dust. Avoid contact with skin or eyes. Wear long-sleeve, loose fitting clothes, gloves, and eye protection. Cut and trim with knife, razor, or hand saw. Do not cut with power equipment unless the equipment has an attached dust collector. The work site air quality should be assessed and if conditions require, a NIOSH approved respirator should be worn.

This product may contain small levels of crystalline silica. Exposures to respirable crystalline silica **are not** anticipated based on industrial hygiene testing on workers installing acoustical ceiling panels for an 8-hour work day and are not expected during the normal use of this product. Specific worksite conditions must be taken into consideration to determine if workplace industrial hygiene testing is necessary. Prolonged and repeated exposure to airborne crystalline silica can result in lung disease and/or lung cancer. Panels do not release respirable dust in their installed state.

For additional information, refer to the Safety Data Sheet at armstrongceilings.com.

First Aid Measures: If eye or skin contact occurs, flush with plenty of water for at least 15 minutes and remove contaminated clothing. After installing material, wash with warm water and mild soap. Wash work clothes separately from other clothing. Rinse washer thoroughly.

Mesures de précaution : Lors de l'installation, s'assurer que le lieu de travail est bien aéré et éviter de respirer la poussière. Le contact avec la peau ou les yeux doit être évité. Porter des manches longues, des vêtements amples, des gants et des lunettes de protection. Couper et égaliser à l'aide d'un couteau, d'un rasoir ou d'une scie à main. Ne pas couper à l'aide d'outils électriques, sauf s'ils sont équipés de collecteurs de poussière. La qualité de l'air doit être évaluée et, si les conditions l'exigent, un masque protecteur contre la poussière homologué par la NIOSH doit être porté.

Ce produit peut contenir une petite quantité de silice cristalline. L'exposition à la silice cristalline n'a **pas été détectée** dans les tests d'hygiène industriels pour les travailleurs qui installent des panneaux de plafonds acoustiques pendant une journée de travail de huit heures et ne devrait pas se produire si ce produit est utilisé de manière adéquate. Cependant, les niveaux réels doivent être déterminés par un test d'hygiène du lieu de travail. Une exposition prolongée ou répétée à la poussière respirable de silice cristalline peut causer une maladie des voies respiratoires et/ou le cancer des poumons. Les panneaux ne libèrent pas de poussière respirable lorsqu'ils sont installés **Pour en savoir plus, consulter la fiche de données de sécurité au armstrongplafonds.ca.**

Premiers soins : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes minimum et retirer les vêtements contaminés. Après avoir installé le matériel, se laver avec de l'eau tiède et du savon doux. Ne pas laver les vêtements de travail avec d'autres vêtements. Rincer abondamment la machine à laver.

Medidas preventivas: Durante la instalación, asegúrese que el lugar de trabajo esté bien ventilado y evite respirar polvo. Evite el contacto con la piel o los ojos. Use ropa suelta de mangas largas, guantes y protección ocular. Corte y ajuste con el cuchillo, navaja, o sierra de mano. No corte con equipo eléctrico a menos que el equipo tiene un colector de polvo adjunto. El aire en el sitio de trabajo debe ser evaluada y si las condiciones requieren, un NIOSH se debe usar un respirador aprobado.

Este producto puede contener pequeños niveles de sílice cristalina. **No se prevén** exposiciones al sílice cristalino respirable basado en la prueba de higiene industrial en los trabajadores de instalación los paneles acústicos del techo para un día de trabajo de 8 horas y no son esperado durante el uso normal de este producto. Obra específica deben tenerse en cuenta las condiciones para determinar si es necesario realizar pruebas de higiene industrial en el lugar de trabajo. puede resultar en enfermedades pulmonares (como la silicosis) y/o cáncer de pulmón. Los plafones (cielos rasos) no liberan polvo respirable en su estado instalado y en consecuencia no presentan riesgos conocidos para la salud cuando se instalan y mantienen correctamente. Los paneles no liberan polvo respirable en su estado instalado.

Para obtener más información, consulte a la ficha tecnica de seguridad en armstrongceilings.com.

Medidas de primeros auxilios: Si se produce contacto con los ojos o la piel, enjuague con un montón de agua durante al menos 15 minutos y eliminar contaminado ropa. Después de instalar el material, lave con agua tibia y jabón suave. Lave la ropa de trabajo por separado de otra ropa. Enjuague bien la lavadora.