

CastWorks™ Metaphors® Plafones

Instrucciones de montaje e instalación de los plafones AS0302D_ _ _ _ _

TABLA DE CONTENIDOS

1. GENERAL

- 1.1 Descripción del producto
- 1.2 Material del plafón y acabado de la superficie
- 1.3 Almacenamiento y manipulación
- 1.4 Resistencia al fuego
- 1.5 Consideraciones de seguridad
- 1.6 Garantía
- 1.7 Condiciones de la obra
- 1.8 Diseño HVAC y control de la humedad
- 1.9 Pleno
- 1.10 Limpieza y mantenimiento

2. SISTEMA DE SUSPENSIÓN

- 2.1 Instalación del sistema de suspensión no sísmico

3. PERÍMETROS

- 3.1 Instalación de Pared a Pared
- 3.2 Sistemas Perimetrales/Discontinuos Flotantes

4. INSTALACIÓN

- 4.1 Detalle de la orilla
- 4.2 Direccionalidad
- 4.3 Pleno
- 4.4 Instalación de plafones
- 4.5 Plafones de Borde
- 4.6 Retirada de plafones
- 4.7 Corte

5. INSTALACIÓN SÍSMICA

- 5.1 Instalación del sistema de suspensión
- 5.2 Sistema de suspensión Seismic Rx®

1. GENERAL

1.1 Descripción del producto

Los plafones CastWorks™ Metaphors® AS0302 son plafones prefabricados de yeso reforzado con fibra de vidrio (GFRG) de 24" × 24" disponibles en muchos diseños y acabados. Los plafones también se pueden pintar en el sitio de trabajo (sólo los White) en el color que desee. Estos plafones AS0302 se instalan con el sistema de suspensión Prelude® XL® 15/16".

1.2 Material de los plafones y acabado de la superficie

Los plafones CastWorks Metaphors están hechos de yeso reforzado con fibra de vidrio, un compuesto formado por cemento de yeso y agua, reforzado con fibras de vidrio. El acabado de la superficie está disponible en cuatro colores estándar, White (WH), Black (BL), Silver Grey (SG), y Gun Metal Grey (MY), y dos acabados con aspecto de madera, White Oak (CWO) y Walnut (CWN), o puede recubrirse para conseguir cualquier color deseado como opción personalizada.

1.3 Almacenamiento y manipulación

Debido a la fragilidad de los plafones, transporte y manipule las unidades de forma que se eviten tensiones o daños excesivos. No apilar ni inclinar. Los plafones deben almacenarse en posición vertical (según las instrucciones indicadas en el embalaje). Se recomienda el uso de guantes blancos y una manipulación cuidadosa para evitar daños y suciedad. Los plafones deben permanecer en las cajas de cartón y los protectores entre plafones no deben retirarse hasta su instalación. Los componentes del cielo acústico deben almacenarse en un ambiente interior seco, protegido de la intemperie y controlado.

No los almacene en espacios no acondicionados con una humedad superior al 55% o inferior al 25% HR y temperaturas inferiores a 50°F o superiores a 86°F. Los plafones no deben exponerse a temperaturas extremas, por ejemplo, cerca de una fuente de calor o cerca de una ventana donde haya luz solar directa.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado y precaución al manipular los sistemas de suspensión debido a los bordes afilados de todos los clips expuestos.

1.4 Rendimiento frente al fuego

Los plafones CastWorks™ Metaphors® alcanzan una Clase A según ASTM E84 con un Índice de Propagación de Llama 25 o inferior y un Índice de Desarrollo de Humo 50 o inferior. Características de combustión superficial según normas CAN/ULC S102. Clasificación de propagación de llama de cero. Clasificación de Desarrollo de Humo de cero. Los plafones CastWorks Metaphors pueden obstruir o desviar el patrón de distribución de agua de rociadores contra incendios existente o previsto, o posiblemente retrasar la activación del sistema de rociadores contra incendios o de detección de incendios. Se aconseja a los diseñadores e instaladores que consulten a un ingeniero de protección contra incendios, a la NFPA 13 y a un funcionario de códigos local para obtener orientación sobre las técnicas de instalación adecuadas cuando haya sistemas de detección o supresión de incendios.

1.5 Consideraciones de seguridad

Tenga cuidado y utilice protección adecuada para manos, ojos y máscara antipolvo al manipular materiales CastWorks. Evite la exposición al polvo en suspensión; utilícelo sólo con una ventilación adecuada. Si se utilizan herramientas eléctricas, deben estar equipadas con un colector de polvo. Si se esperan altos niveles de polvo, utilice una máscara antipolvo adecuada diseñada por NIOSH. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Lávese a fondo después de la manipulación.

1.6 Garantía

Los plafones CastWorks Metaphors han sido probados en base a los métodos de instalación descritos en este documento. La garantía quedará anulada si no sigue estas instrucciones y directrices.

1.7 Condiciones del lugar

Las áreas que recibirán los plafones deben estar libres de polvo y escombros de construcción. Los plafones sólo deben instalarse en edificios cerrados y aclimatados. Dichas instalaciones no deben estar expuestas a condiciones anormales, a saber: emanaciones químicas, presencia de agua estancada o contacto con la humedad, lo que podría provocar condensación o fugas en el edificio. Estos productos no pueden utilizarse en aplicaciones exteriores.

1.8 Diseño y funcionamiento de la climatización y control de la temperatura y la humedad

Un diseño adecuado del suministro y retorno de aire, el mantenimiento de los filtros de HVAC y el espacio interior del edificio son esenciales para minimizar la suciedad. Antes de poner en marcha el sistema HVAC, asegúrese de que el aire de suministro está correctamente filtrado y que el interior del edificio está libre de polvo de construcción. Los plafones CastWorks Metaphors son sólo para uso interior y no pueden utilizarse donde haya agua estancada o donde la humedad entre en contacto directo con el cielo acústico.

1.9 Pleno

Los plafones se desplazan hasta el pleno para su instalación y requerirán un espacio libre mínimo de 12" por encima del sistema de suspensión. Esto deja espacio suficiente para que los plafones se desplacen dentro del espacio del pleno durante la instalación o el desmontaje.

NOTA: Las luminarias y los sistemas de tratamiento de aire requieren más espacio y normalmente determinarán la altura mínima del pleno para la instalación. Se requiere que el MEP tenga un soporte independiente. No debe haber peso de luces, difusores, altavoces o dispositivos similares soportados por los plafones CastWorks Metaphors.

1.10 Limpieza y mantenimiento

Los plafones CastWorks Metaphors pueden limpiarse con un paño suave y seco. Frote ligeramente la superficie para eliminar la suciedad con un paño limpio y húmedo o una esponja suave y lisa ligeramente humedecida con agua. Seque cualquier exceso de humedad con un paño de microfibra blanco y limpio. **NOTA:** Si no se elimina la humedad, puede manchar la superficie con el tiempo.

Para pequeños rasguños o arañazos en la superficie y los bordes de los plafones, utilice pintura Sherwin-Williams® del mismo color que puede adquirir en su tienda Sherwin-Williams más cercana. Para plafones de color estándar, utilice la siguiente referencia:

Nombre del color Armstrong	Sherwin-Williams Color #	Nombre del color Sherwin-Williams
White (WH)	N/A	ProMar® 200 Zero VOC – Plano
Black (BL)	SW6991	Black Magic (ProMar 200 Zero VOC – Egg Shell)
Silver Grey (SG)	SW7066	Grey Matters (ProMar 200 Zero VOC – Egg Shell)
Gun Metal Grey (MY)	SW7019	Gauntlet Grey (ProMar 200 Zero VOC – Egg Shell)

2. SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Los requisitos enumerados aquí representan las recomendaciones de instalación mínimas aceptables del fabricante; sin embargo, todas las instalaciones están sujetas a los requisitos establecidos por la autoridad competente. El sistema de suspensión debe fijarse a la estructura según el código en la ubicación instalada.

- Todas las instalaciones deben seguir la norma ASTM C636
- Todas las referencias a los índices de resistencia de los componentes de suspensión son según ASTM C636
- El sistema de suspensión elegido debe fijarse a la estructura de acuerdo con la normativa de su zona


Los suspensores y refuerzos deben cumplir con todos los requisitos de los códigos locales. El sistema de suspensión debe instalarse y nivelarse correctamente utilizando un alambre de acero galvanizado de calibre 12 como mínimo. El sistema de suspensión debe estar nivelado con una precisión de $1/4"$ en 10' y debe estar a escuadra con una precisión de $1/16"$ en 2'. La instalación de sistemas de suspensión que no cumplan esta tolerancia producirá una alineación inaceptable de los plafones.

2.1 Instalación del sistema de suspensión no sísmico.


Utilice el sistema de suspensión Prelude® XL® 15/16" Barra en T, Tes principales, Tes secundarias y molduras de pared para soportar los plafones CastWorks™ Metaphors®. La disposición del sistema de suspensión debe consistir en:

- Tes principales Prelude XL de 15/16" (Artículo 7301) espaciadas 2' a eje
- Las Tes secundarias de 24" (Artículo XL7328) deben intersectar las Tes principales a 90° cada 24" creando un módulo de sistema de suspensión de $24" \times 24"$ (**Figs. 1 y 2**)

NOTA IMPORTANTE: Dependiendo de la ubicación del alambre de colganteo, los alambres pueden potencialmente dañar los plafones durante la instalación debido a la fragilidad de los plafones. Se recomienda revisar la disposición del sistema de suspensión y hacer que los alambres de colganteo caigan dentro de las Tes principales y la intersección de las Tes secundarias para minimizar la interferencia de los alambres de suspensión durante la instalación de los plafones. Escalonar los alambres 2' en cada intersección de Te principal y Te secundaria puede facilitar la instalación del plafón. Para la instalación sísmica, consulte la Sección 5.



(Fig. 1)




(Fig. 2)

3. PERÍMETROS

3.1 Instalación de Pared a Pared


3.1.1 La cara de los componentes del sistema de suspensión descansa directamente sobre la Moldura en Ángulo para Pared (Artículo 7800). Deben utilizarse plafones completos (**Fig. 3**).



(Fig. 3)

3.1.2 Cuando las dimensiones de la habitación o la rectitud de la pared no permiten la instalación completa de los plafones en el perímetro, se pueden utilizar las siguientes opciones para resolver estas condiciones perimetrales:


- La moldura escalonada (Artículo 7888) es la más fácil de usar. Para los plafones de borde, utilice un plafón Calla® Tegular de 24" x 24" (**Fig. 4**) para un sistema de suspensión de 15/16" que debe cortarse en el sitio de trabajo o o utilice los artículos de orilla cuadrada ASO302D14C01_ _ _ o ASO302D15C01_ _ _.




(Fig. 4)

• Los perímetros también pueden tratarse con AcoustiBuilt® para mejorar la acústica o con un revestimiento de yeso. Axiom® Transition (Artículo AXTR7907STR, de panel de yeso acústico) está diseñado para facilitar la transición de un sistema de suspensión acústico a un cielo raso de panel de yeso en condiciones rectas (**Fig. 5**). La Moldura de Transición (Artículo 7912) también se puede utilizar sólo en condiciones rectas (**Fig. 6**).

NOTA: Los plafones AcoustiBuilt tienen un espesor de 7/8" y requerirán algunos ajustes para que los plafones queden al ras.



(Fig. 5)




(Fig. 6)

3.2 Sistemas Perimetrales/Discontinuos Flotantes

La disposición de la suspensión para perímetros flotantes o aplicaciones de nubes debe ser la misma que se detalla en la Sección 2.

El borde Axiom® Vector se puede utilizar para instalaciones de nubes rectas con plafones CastWorks™ Metaphors®. El AXTBC fijará el borde al sistema de suspensión. Tenga en cuenta que las Tes principales y las Tes secundarias deben estar colocadas en todo el perímetro para que el borde perimetral pueda fijarse al sistema de suspensión (**Fig. 7**).



(Fig. 7)

4. INSTALACIÓN

Los plafones CastWorks Metaphors se instalan en el sistema de suspensión Prelude® XL® 15/16" y tendrán que desplazarse hasta el pleno para su instalación.

4.1 Detalle de la orilla

Los plafones tienen un detalle de orilla regular, y la profundidad de la orilla puede variar entre las diferentes opciones de diseño de los plafones. Consulte la página de datos para conocer la profundidad de cada plafón a partir de las medidas del sistema de suspensión. La mayoría de los plafones se asentará por debajo de la cara del sistema de suspensión.

4.2 Direccionalidad


Los plafones tienen patrones de diseño que son direccionales, sin embargo, los plafones pueden instalarse en diferentes direcciones para crear una visual de diseño personalizado.

4.3 Pleno

Se recomienda dejar un espacio de 12" en el pleno para permitir que los plafones se desplacen dentro del pleno y evitar dañarlos.


4.4 Instalación de plafones

Los plafones son muy frágiles, por lo que habrá que tener especial cuidado al instalarlos para evitar daños. Los plafones deben introducirse en el pleno en ángulo. Coloque los plafones verticalmente y levántelos a través de la abertura diagonal del sistema de suspensión para evitar que la cara del plafón choque con el sistema de suspensión y dañe la cara del plafón (**Fig. 8**).




(Fig. 8)

NOTA: Tenga especial cuidado con los alambres de colganteo al instalar los plafones. Para evitar que los plafones se dañen con los alambres en estas áreas, se deben seguir los siguientes pasos una vez que el plafón esté en el pleno y esté listo para asentarse en la pestaña del sistema de suspensión (**Figs. 9 y 10**).



(Fig. 9)



(Fig. 10)

- Una vez que el plafón esté en el pleno, asiente sólo un lado del plafón en la pestaña del sistema de suspensión a aproximadamente 2"-3" de la ubicación del alambre
- A continuación, el plafón puede deslizarse a lo largo de la pestaña del sistema de suspensión por debajo de estos alambres mientras el resto del plafón desciende hasta apoyarse en la pestaña del sistema de suspensión

4.5 Plafones de Borde

Para los plafones de borde, utilice un plafón Calla® Tegular de 24" × 24" para un sistema de suspensión de 15/16" a cortar en el sitio de trabajo o utilice los artículos de orilla cuadrada AS0302D14C01_ _ _ o AS0302D15C01_ _ _.

4.6 Retirada de plafones

Los plafones CastWorks™ Metaphors® no están diseñados para dejarse asentados sobre el sistema de suspensión en el pleno para su acceso. Los plafones siempre deben retirarse del espacio para acceder a ellos y colocarse sobre una superficie plana para evitar dañarlos.

4.7 Corte

Los plafones CastWorks Metaphors están diseñados únicamente para la instalación de plafones de tamaño completo y NO se pueden cortar. Todos los servicios montados en el cielo acústico deben sustituir un plafón completo, utilizar un plafón con un orificio cortado en fábrica o utilizar un plafón diseñado para cortes en el sitio de trabajo.

4.7.1 Corte de plafones en el sitio de trabajo

Cuando corte un diseño de plafón CastWorks Metaphors para cortes en el sitio de trabajo, se recomienda una sierra de perforación de carburo. También se puede utilizar una sierra de pared delgada o una sierra de diamante para cortes redondos. Las penetraciones para aspersores (u otros accesorios) pueden realizarse cortando el plafón en los lugares designados. Para cortes cuadrados, póngase en contacto con TechLine.

4.7.2 Fijaciones mecánicas

Mientras que algunos accesorios mecánicos como luces, altavoces, aspersores y otras integraciones MEP deben instalarse en el sistema de suspensión acústica antes de instalar los plafones CastWorks Metaphors, otros se instalarán progresivamente, lo que significa que las luminarias y los plafones deben instalarse al mismo tiempo. Los cortes en el plafón para

permitir la penetración de accesorios sólo deben realizarse en plafones diseñados para corte en el sitio de trabajo. Consulte la Sección 4.7.1 para las instrucciones de corte. Todos los accesorios mecánicos deben ser sujetados de manera independiente a la estructura.

4.7.2.1 Luminarias

Un electricista cualificado debe instalar las luminarias y los controladores compatibles. Será necesaria la coordinación y colaboración entre oficios, lo cual es fundamental para una instalación eficaz y satisfactoria. El contratista general debe trabajar con el contratista eléctrico y el contratista de cielos acústicos para asignar claramente las responsabilidades. Consulte las instrucciones de instalación del fabricante de la iluminación. Las luminarias deben apoyarse de forma independiente a la estructura. Las luminarias están sujetas a los requisitos de los códigos locales en cuanto a alambres de soporte flojos o adicionales.

4.7.2.2 Rociadores

Se recomienda que los rociadores sean de tubería rígida en lugar de los rociadores/conexiones de cabeza flexible con los plafones CastWorks Metaphors.

5. INSTALACIÓN SÍSMICA

Los plafones CastWorks Metaphors han sido diseñados y probados para su aplicación en todas las áreas sísmicas basándose en estos procedimientos de instalación. Los siguientes lineamientos de instalación son requeridos en áreas donde la actividad sísmica anticipada será de moderada a severa (IBC Categorías de Diseño Sísmico C, D, E y F). Consulte con el departamento de construcción local para garantizar el cumplimiento de sus requisitos específicos.


5.1 Instalación del sistema de suspensión

Utilice el sistema de suspensión Prelude® XL® de 15/16" de Barra en T. La instalación debe, en todos los casos, ajustarse al Código Internacional de la Edificación Categoría de Diseño Sísmico C, D, E y F. Consulte la Guía de Instalación de Cielos Sísmicos de Armstrong BPCS-4141 y ASTM E580 para más detalles. Además de los requisitos anteriores, siga también los requisitos de ASTM C636. Los requisitos enumerados aquí representan la recomendación de instalación mínima aceptable del fabricante y pueden estar sujetos a requisitos adicionales establecidos por la autoridad local competente.


Disposición de la suspensión

- Las Tes principales Prelude XL de 15/16" (Artículo 7301) se instalan a 24" a eje con alambres de colganteo que soportan a no más de 48" al centro a lo largo de las Tes principales
- Las Tes secundarias de 24" (Artículo XL7328) deben intersectar las Tes principales a 90° cada 24" creando un módulo de sistema de suspensión de 2' × 2'

- Todas las conexiones del sistema de suspensión a la pared deben utilizar el anclaje de pared de alta resistencia (Artículo 7100) en lugar del clip BERC2 para cumplir los requisitos de pared fijada y no fijada (**Figs. 11 y 12**)



(Fig. 11)



(Fig. 12)

NOTA IMPORTANTE: Los alambres de colganteo pueden potencialmente dañar los plafones durante la instalación debido a la fragilidad de los mismos. Se recomienda revisar la disposición del sistema de suspensión y hacer que los alambres de colganteo caigan dentro de la intersección de la Te principal y la Te secundaria para minimizar la interferencia de los alambres de colganteo durante la instalación de los plafones.

5.2 Sistema de suspensión Seismic Rx®

La instalación del cielo acústico debe ajustarse a los mínimos básicos establecidos en ASTM C636.

- Moldura de pared mínima de 7/8"
- El sistema de suspensión debe fijarse a dos paredes adyacentes
- El anclaje de pared de resistencia superior mantiene el espaciado de la Te principal y de la Te secundaria; no se requieren otros componentes
- Sistemas de resistencia superior como los identificados en ICC-ESR-1308
- Se requieren alambres de seguridad en las luminarias
- Alambres de soporte perimetral a menos de 8"
- Las áreas de cielo acústico de más de 1.000 pies cuadrados deben tener un alambre de sujeción horizontal o un refuerzo rígido
- Las áreas de cielo acústico de más de 2.500 pies cuadrados deben tener juntas de separación sísmica o particiones de altura completa
- Los plafones sin refuerzo rígido deben tener anillos de ajuste sobredimensionados de 2" para rociadores y otras penetraciones
- Los cambios en el plano del cielo acústico deben tener un refuerzo positivo
- Las bandejas portacables y los conductos eléctricos deben apoyarse y arriostrarse de forma independiente
- Los plafones suspendidos estarán sujetos a una inspección especial
- Las disposiciones de suspensión son las mismas que se describen en la Sección 3: Sistema de suspensión
- Conexión a la pared – Véase BPCS-4141 Diseño sísmico: Lo que debe saber – Requisitos del código Seismic Rx® Soluciones probadas del sistema de suspensión – Enfoques del sistema de suspensión Seismic Rx para instalaciones de categoría C y D, E y F
- Se requiere arriostramiento especial – Consulte BPCS-4141 Diseño sísmico: Lo que debe saber – Requisitos del código Soluciones probadas del sistema de suspensión antisísmica Rx – Arriostramiento y sujeción para instalaciones sísmicas
- Juntas de separación sísmica – Consulte BPCS-4141 Diseño sísmico: Lo que debe saber – Requisitos del código Sistema de suspensión sísmica Rx Soluciones probadas – Juntas de separación sísmica

CASTWORKS™ METAPHORS® PLAFONES COTIZADOS					
Nº de artículo*	Descripción	Acabados	Profundidad desde el sistema de suspensión (pulgadas)	Altura desde el sistema de suspensión (pulgadas)	Peso del plafón (LBS)
AS0302D07C01_ _ _	Parquet A (textura aserrada lisa)	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	3/4	1/2	10.45
AS0302D07C07_ _ _	Parquet A con área plana (textura aserrada lisa)	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	3/4	1/2	11
AS0302D08C01_ _ _	Parquet B (Textura aserrada lisa)	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	3/4	1/2	10.11
AS0302D08C07_ _ _	Parquet B con superficie plana (textura aserrada lisa)	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	3/4	1/2	10.65
AS0302D09C01_ _ _	Parquet C (textura aserrada lisa)	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	3/4	1/2	10.75
AS0302D10C01_ _ _	Parquet Texturizado de orilla cuadrada (textura aserrada lisa)	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	3/4	1/2	10
AS0302D11C01_ _ _	Linear (Textura de corte de grieta)	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	1/2	1/2	7.4
AS0302D12C01_ _ _	Presidential (textura de Abeto)	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	3/4	1/2	9.8
AS0302D13C01_ _ _	Diplomat (textura de Abeto)	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	-	2-1/4	9
AS0302D14C01_ _ _	Texturizado de orilla cuadrada (textura de Abeto)	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	-	1	10.4
AS0302D15C01_ _ _	Sin textura de orilla cuadrada	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	1/2	1	8.8
AS0302D16C01_ _ _	Tegular sin textura	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	1/2	1/2	10.5
AS0302D28C01_ _ _	Brutalist A	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	3/4	1/2	8.8
AS0302D29C01_ _ _	Brutalist B	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	1-1/2	1/2	10
AS0302D30C01_ _ _	Brutalist C	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	2-3/4	1/2	10.8
AS0302D31C01_ _ _	Lado cónico	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	3/4	3/4	9.4
AS0302D32C01_ _ _	Esquina cónica	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	2-1/2	1/2	9.6
AS0302D33C01_ _ _	Cuadrángulo cónico	WH, SG, MY, BL	2-1/2	1/2	10.4
AS0302D34C01_ _ _	Peldaños de 3"	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	1-1/2	1/2	10.83
AS0302D35C01_ _ _	Peldaños de 7"	CWO, CWN, WH, SG, MI, BL	6-1/2	1/2	12.67
AS0302D38C01_ _ _	Undulation	WH, SG, MY, BL	2	1/2	9.1
AS0302D38C07_ _ _	Undulation con área plana	WH, SG, MY, BL	2	1/2	13.75
AS0302D39C01_ _ _	Orbit	WH, SG, MY, BL	1-1/4	1/2	9

* Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 2 o 3 letras correspondiente (por ejemplo, AS0302D07C01S G).

CASTWORKS™ METAPHORS® PLAFONES COTIZADOS					
Nº de artículo*	Descripción	Acabados	Profundidad desde el sistema de suspensión (pulgadas)	Altura desde el sistema de suspensión (pulgadas)	Peso del plafón (LBS)
AS0302D39C07_ _ _	Orbit con área plana	WH, SG, MY, BL	1-1/4	1/2	8.8
AS0302D40C01_ _ _	Labyrinth A	WH, SG, MY, BL	1-1/2	1/2	9
AS0302D41C01_ _ _	Labyrinth B	WH, SG, MY, BL	1-1/2	1/2	9
AS0302DD42C07_ _ _	Flagstone A con área plana	WH, SG, MY, BL	2-1/4	1/2	10.5
AS0302DD43C01_ _ _	Flagstone B	WH, SG, MY, BL	2-1/4	1/2	13.5
AS0302D44C01_ _ _	Flagstone C	WH, SG, MY, BL	2-1/4	1/2	13.25
AS0302D36C01_ _ _	Terrace	WH, SG, MY, BL	1-3/4	1/2	9.4
AS0302D37C01_ _ _	Imbricate	WH, SG, MY, BL	1/2	1/2	9.4
AS0302D17C01_ _ _	Presidential	WH, SG, MY, BL	3/4	1/2	9
AS0302D18C01_ _ _	Cuadrilátero Presidential	WH, SG, MY, BL	3/4	1/2	9
AS0302D19C01_ _ _	Framework	WH, SG, MY, BL	1-1/2	1/2	9.6
AS0302D20C01_ _ _	Modernist	WH, SG, MY, BL	3	3/4	11.5
AS0302D45C01_ _ _	Rattan	WH, SG, MY, BL	1/2	1/2	9
AS0302D46C01_ _ _	Pavé	WH, SG, MY, BL	3/4	3/4	9.2
AS0302D27C01_ _ _	Baroque	WH, SG, MY, BL	1	3/4	8.8
AS0302D21C01_ _ _	Cofre Sussex	WH, SG, MY, BL	-	2-1/4	9.2
AS0302D22C01_ _ _	Cofre Cóncavo	WH, SG, MY, BL	1/2	2-1/2	10
AS0302D23C01_ _ _	Cofre Diplomat	WH, SG, MY, BL	-	2-1/4	9.2
AS0302D24C01_ _ _	Cofre Colonial	WH, SG, MY, BL	-	2-1/2	9
AS0302D25C01_ _ _	Cofre Gatsby	WH, SG, MY, BL	-	2-1/2	9.4
AS0302D26C01_ _ _	Cofre Baroque	WH, SG, MY, BL	-	2-1/2	10.2

* Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 2 o 3 letras correspondiente (por ejemplo, AS0302D07C01S G).

Nº de artículo*	Descripción – Los tamaños son nominales, no exactos	Pedidos por separado/ Incluidos con	Necesario para la instalación
Sistema de suspensión			
7301_ _	Te principal HD Prelude® XL® de 12'	Se pide por separado	Sí
XL7328_ _	Te secundaria Prelude XL de 2'	Se pide por separado	Sí
7891	Alambre de colganteo de calibre 12	Se pide por separado	Sí
Borde Perimetral			
7800; HD7801	Moldura de pared en ángulo (12' o 10', según el acabado necesario)	Se pide por separado	Según diseño
7888	Moldura para persiana	Se pide por separado	Según diseño
AXTR7907STR	Transición Axiom® para condiciones rectas	Se pide por separado	Según diseño
7912	Moldura de transición de ranura escalonada	Se pide por separado	Según diseño
AX_VESTR_ _	Borde Recto Axiom Vector	Se pide por separado	Según diseño
Accesorios			
7100	Anclaje de pared resistente – Sísmico	Se pide por separado	Sí – Sísmico D, E y F
BERC2	Clip de retención de Te principal de 2"	Se pide por separado	Según diseño

* Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color de 2 letras correspondiente (por ejemplo, 7301S G).

MÁS INFORMACIÓN

Para más información, o para contactar con un representante de Armstrong Ceilings, llame al 877 276-7876.
 Para información técnica completa, planos de detalle, asistencia de diseño CAD, información de instalación y muchos otros servicios técnicos, llame al servicio de atención al cliente TechLine al 877 276-7876 o al FAX 800 572-TECH.

Sherwin-Williams® y ProMar® son marcas registradas de The Sherwin-Williams Company; todas las demás marcas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales. © 2025 AWI Licensing Company

BPLA-293864M-1024



Armstrong[®]
World Industries